



5. Accessoires

5.1 Contact auxiliaire

Modèle	Contact auxiliaire		
	Assemblage avec contacteur	Courant thermique conventionnel (A)	Puissance
NC6-06	NCF6-20; NCF6-02 NCF6-11; NCF6-40 NCF6-31; NCF6-22 NCF6-13; NCF6-04	10	AC-15: 360VA
			DC-13: 33W
NC6-09	NCF6-20; NCF6-02 NCF6-11; NCF6-40 NCF6-31; NCF6-22 NCF6-13; NCF6-04	10	AC-15: 360VA
			DC-13: 33W



5.2 Assemblage avec des relais thermiques

Modèle des contacteurs	Assemblage avec des relais			
	Modèle	Courant nominal (A)	Type de fusible	
			aM	gG
 NC6-09	 NR2-11.5	0.1~0.16	0.25	2
		0.16~0.25	0.5	2
		0.25~0.4	1	2
		0.4~0.63	1	2
		0.63~1	2	4
		1~1.6	2	4
		1.25~2	4	6
		1.6~2.5	4	6
		2.5~4	6	10
		4~6	8	16
		5.5~8	12	20
		7~10	12	20
9~13	16	25		